フリーアングルパネルスタンド 取扱説明書

FAPAS A4/B4/A3
FAPAS 90-A4/B4/A3・150-A4/B4/A3

ご使用の前に、この説明書を必ずお読み頂き、正しくご使用下さい。

⚠警告

禁止

展示に際し、設置場所があきらかに水平でない、又は強風を受ける等、転倒の恐れがある場合はご使用にならないで下さい。

⚠注意

必ず実行

組立てに際し、ポールとベース(脚部)等は完全に固定する。

スライドポールタイプ

M脚ベース使用方法

ポール本体とM脚部は取り外した状態で
お届け致しますのでM脚の真ん中にあるネジ部に
ポールを上から締め込んで
動かなくなるまで固定して下さい。



ポスターの交換方法

サインの交換方法

4辺のフレームをパカっと開けて、ポスターを交換するタイプです。

①まずフレーム4辺を外側に開きます。
※アルミフレームの開閉の際には必ず中央部を持って開閉して下さい。
②次に、取付面を保護する透明フィルムを外し、展示したいポスター等をセットします。
※ポスターの縦と横が11mm程度パネルのフレームで隠れます。
(上下左右、各5.5mmづつ)
③最後に外した透明フィルムを付けて、4辺のフレームを閉じると取り付け完了です。



面板とポールのセット方法



フリーアングルスタンドの使用方法

背面のネジで面板の方向を調整します。

サイドのネジで面板の角度を調整します。

スライドポールは必要な高さに調節しサイドのネジで締めます。

⚠注意 ネジを緩めずに面板を動かすと、故障の原因になりますのでご注意下さい。